

# 3. STOPPEN EN SCHOONMAKEN



## Sluiten / leegdraaien siloklep

1. Sluit de sluitklep van de Mini-silo.  
Op de foto is de klep gesloten.
2. Laat de Mini-silo even draaien totdat er alleen nog water uit de mengbuis komt.



## Uitschakelen motor

1. Druk op de rode stopknop.
2. Zet de hoofdschakelaar op "0".
3. Verwijder de netspanningskabel.

Stopknop

Hoofdschakelaar



## Losmaken mantelbuis

Draai handmatig de mantelbuis naar links om deze los te maken.

De mengas komt samen met het verwijderen van de mantelbuis los. Zo niet: Trek de mengas los.



## Schoonmaken toevoer

Maak de omgeving van de mortel toevoer schoon.



**WAARSCHUWING:**  
Er mag geen water in de droge doseerkamer komen!

### 3. STOPPEN EN SCHOONMAKEN



#### Plaatsen sluitstop

Plaats de sluitdop over de toevoer.  
De buitenkant kan nu met water schoongemaakt worden.



#### Mantelbuis en mengas schoonmaken

1. Trek mengas uit de mantelbuis
2. Maak mantelbuis en mengas met behulp van de schraper en de schoonmaakspuit schoon.
3. Plaats de mengas en mantelbuis weer terug