

Instrukcja pracy

Czyszczenie ślimaka pochyłego

Krok

Co należy zrobić?

Zdjęcie

Zawsze stosuj odpowiednie ŚOI (środki ochrony indywidualnej)!

1

Zamknij zawór silosu.



2

Opróżniaj ślimak pochyły tak długo, aż przestanie się z niego wydobywać materiał.

3

Odłącz szafkę sterowniczą od zasilania elektrycznego:

- Odłącz kabel zasilania budowlanego.
- Wyłącz główny wyłącznik.



4

Sprawdź, czy wylot ślimaka pochylonego jest czysty i pusty.

Jeśli nie jest, wyczyść go, delikatnie ostukując młotkiem wokół wylotu.

